

FUNKCJE PROGRAMU X-SCALE

Funkcje programu X-scale

				
	STANDARD	PROFESSIONAL	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Ilość mierników wagowych obsługiwanych w tym samym czasie przez program	1	3	Dowolnie wiele	Dowolnie wiele
Podstawowy tryb ważenia umożliwiający podanie danych kontrahenta, nazwy produktu oraz notatki	✓	✓	✓	✓
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dane trybu podstawowego oraz dodatkowe dwa pola słownikowe i pola informacyjne		✓	✓	✓
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dowolną ilość danych (pól słownikowych i pól informacyjnych)			✓	✓
Możliwość tworzenia słowników danych wykorzystywanych podczas ważenia			✓	✓
Możliwość budowy dowolnej struktury danych			✓	✓
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania)	✓			
Obsługa użytkowników programu		✓	✓	✓
Obsługa uprawnień użytkowników		✓	✓	✓
Praca w sieci			✓	✓
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia				✓
Ważenie z funkcją zliczania elementów	✓	✓	✓	✓
Połączenie z miernikiem wagowym za pomocą RS232 oraz TCP/IP (w zależności od modelu)	✓	✓	✓	✓
Możliwość podawania wartości tary na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Funkcja tarowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)	✓	✓	✓	✓
Funkcja zerowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)	✓	✓	✓	✓
Funkcja obsługi pamięci alibi (tylko dla wybranych modeli wag)	✓	✓	✓	✓
Możliwość wykonania ważeń w seriach (seryjne ważenia)		✓	✓	✓
Możliwość wykonywania ważeń w trybie „PRINT” (tylko dla wybranych modeli wag)	✓	✓	✓	✓
Możliwość zmiany typu ważenia dla danej wagi na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Wyszukiwarki przyrostowe dla słowników danych na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Możliwość dodawania danych do słowników z poziomu okna ważenia	✓	✓	✓	✓
Możliwość zarządzania danymi słownikowymi (dodawanie, usuwanie, edycja)	✓	✓	✓	✓
Dostęp do okna listy ważeń	✓	✓	✓	✓
Podgląd szczegółów danego ważenia na oknie listy ważeń	✓	✓	✓	✓
Możliwość edycji ważenia z poziomu okna listy ważeń	✓	✓	✓	✓
Podgląd kwitu ważenia na oknie listy ważeń	✓	✓	✓	✓
Eksport kwitu ważenia do formatu pdf, rtf, jpeg	✓	✓	✓	✓
Możliwość usuwania ważeń na oknie listy ważeń	✓	✓	✓	✓

FUNKCJE PROGRAMU X-SCALE

Funkcje programu X-scale

				
	STANDARD	PROFESSIONAL	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Podgląd historii zmian danego ważenia na oknie listy ważeń			✓	✓
Podgląd zdjęć z danego ważenia na oknie listy ważeń				✓
Przedstawienie wykonanych ważeń w postaci tabelarycznej oraz na wykresie	✓	✓	✓	✓
Eksport listy ważeń do formatu: txt, csv	✓	✓	✓	✓
Eksport listy ważeń do formatu MS Excel		✓	✓	✓
Zapis wykresu do formatu „bmp”	✓	✓	✓	✓
Funkcja przybliżania i oddalania obszaru wykresu	✓	✓	✓	✓
Funkcja dopasowywania obszaru wykresu	✓	✓	✓	✓
Wyszukiwarka ważeń na oknie listy ważeń	✓	✓	✓	✓
Możliwość filtrowania i sortowania elementów w tabelach	✓	✓	✓	✓
Funkcja automatycznego drukowania kwitu po zakończonym ważeniu	✓	✓	✓	✓
Wydruki w trybie graficznym i tekstowym	✓	✓	✓	✓
Możliwość drukowania logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym)	✓	✓	✓	✓
Dwa tryby druku kwitu ważenia (automatyczny i na życzenie operatora wagi)	✓	✓	✓	✓
Narzędzie do zmiany wyglądu kwitów wagowych	✓	✓	✓	✓
Możliwość wydruku zdjęcia na kwicie ważenia				✓
Kreator raportów		✓	✓	✓
Eksport raportów do formatów: pdf, rtf, jpeg, xls		✓	✓	✓
Zapis szablonów raportów		✓	✓	✓
Funkcja zmiany nazwy oraz usuwania szablonów raportów		✓	✓	✓
Okno zarządzania seriami pomiarów		✓	✓	✓
Automatyczne otwieranie okna podglądu kamer podczas otwarcia okna ważenia				✓
Praca w trybie pełnoekranowym	✓	✓	✓	✓
Możliwość ustawienia separatora danych w eksportowanych plikach w formacie txt i csv	✓	✓	✓	✓
Narzędzie do archiwizowania bazy danych oraz przenoszenia konfiguracji na inny komputer	✓	✓	✓	✓
Możliwość ustawienia numeracji kwitów wagowych	✓	✓	✓	✓
Funkcja zamykania aplikacji chroniona hasłem	✓	✓	✓	✓
Funkcja minimalizacji aplikacji chroniona hasłem	✓	✓	✓	✓
Konsola SQL			✓	✓
Możliwość utworzenia tylko jednego zestawu danych licencyjnych	✓			
Możliwość utworzenia dowolnie wielu zestawów danych licencyjnych		✓	✓	✓

FUNKCJE PROGRAMU X-SCALE

Funkcje programu X-scale



STANDARD



PROFESSIONAL



PREMIUM



PREMIUM PLUS

Możliwość zmiany wymiarów elementów na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla wyświetlanych wartości na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla jednostki masy na oknie ważenia	✓	✓	✓	✓
Wersja językowa: polska	✓	✓	✓	✓
Wersja językowa: angielska	✓	✓	✓	✓
Wersja językowa: niemiecka	✓	✓	✓	✓

Minimalne wymagania systemowe:

- Intel Pentium III lub odpowiednik
- 512 MB RAM lub więcej
- 50 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym
- Napęd CD ROM lub DVD ROM
- Jeden wolny port USB (licencja na podstawie sprzętowego klucza USB)
- Monitor SVGA lub w wyższej rozdzielczości
- Microsoft Windows 2000 lub nowszy (32 oraz 64 bit)

Legenda:

- ✓ funkcja jest dostępna

Pełna lista funkcji dostępna
na stronie www.gs-software.pl